

04 Protocolo de Limpieza y Mantenimiento de Piscinas

Objetivo:

Garantizar la limpieza, desinfección, seguridad y calidad del agua en la piscina, cumpliendo estándares sanitarios y asegurando una experiencia segura y placentera para los usuarios.

MANTENIMIENTO SEMANAL (Frecuencia: 1 vez por semana)

1. Control de pH

Acción: Medir los niveles de pH con kit de prueba (valor ideal: 7.2 - 7.6).

Corrección: Aplicar incrementador o reductor de pH según corresponda.

Observaciones: Registrar valores en bitácora de mantenimiento.

2. Aplicación de Cloro

Producto: Cloro granulado o pastillas (hipoclorito de calcio o similar).

Dosis recomendada: 20 g por cada 15 m³ de agua.

Frecuencia: Cada 5 días.

Precauciones: No exceder concentración para evitar irritación ocular o dérmica.

3. Limpieza de Superficie

Herramienta: Recogehojas manual tipo red fina.

Acción: Retirar insectos, hojas, ramas u otros residuos flotantes.

Frecuencia recomendada: A diario, pero al menos una vez por semana como parte del protocolo.

4. Revisión de Nivel de Agua

Acción: Verificar visualmente el nivel del agua (marcado con cinta adhesiva o referencia visible).

Corrección: Reponer agua si ha disminuido por evaporación, uso o limpieza.

5. Aplicación de Alguicida Preventivo

Producto: Alguicida no espumante.

Frecuencia: 1 vez por semana.

Acción: Verter directamente en el perímetro de la piscina.

Nota: Si hay presencia de algas visibles, reforzar dosis y revisar pH y cloro.

MANTENIMIENTO MENSUAL (Frecuencia: 1 vez al mes o según necesidad)

1. *Aplicación de Floculante*

Producto: Floculante líquido o en polvo.

Preparación: Diluir con agua según indicaciones del fabricante.

Aplicación: Distribuir homogéneamente por la piscina con sistema de recirculación encendido.

Tiempo de acción: Dejar actuar durante 8 horas sin uso de la piscina.

Finalización: Usar limpiafondos para retirar partículas sedimentadas en el fondo.

2. *Limpieza del Fondo con Limpiafondos*

Tipo: Manual, automático o robótico.

Acción: Pasar el limpiafondos en toda la superficie del fondo.

Frecuencia mensual: Reforzada post uso de floculante.

Precauciones: Retirar el equipo del agua tras su uso para evitar deterioro.

3. *Revisión General del Sistema de Filtrado*

Acción: Limpiar prefiltros, revisar el estado del filtro principal (arena o cartucho).

Observación: Registrar horas de uso acumuladas del sistema y programar mantenimiento técnico si procede.

Registro de Actividades

Llevar un **registro semanal y mensual** en bitácora o sistema digital (Excel, sistema interno), que incluya:

Fecha de cada procedimiento.

Responsable de la tarea.

Productos utilizados y cantidades.

Medición de pH y cloro.

Observaciones y anomalías detectadas.

Consideraciones Generales

No mezclar productos químicos directamente.

Almacenar productos en lugares ventilados, frescos y fuera del alcance de niños.

El personal encargado debe utilizar guantes, gafas de seguridad y mascarilla al manipular químicos.

Capacitar periódicamente al personal sobre procedimientos de seguridad y protocolos.